

誤記訂正のお知らせ

同梱の取扱説明書に記載されている内容に訂正があります。
以下の内容をご確認の上、ご利用ください。

44ページ本体の設定を変更する(設定モード)

■設定モードの入り方

誤

赤LEDが消えていることを確認してカードロック扉を開き、切換スイッチを押した後に記録スイッチを押したまま、カードロック扉を閉じると、設定モードに移行します。



正

赤LEDが消えていることを確認してカードロック扉を開き、切換スイッチを押しながら記録スイッチを押し、そのままカードロック扉を閉じると、設定モードに移行します。