

表の見方

【適合欄が○の場合】お使いのスマートフォン機種で、DR Viewer Sアプリをご使用いただけます。

【適合欄が×の場合】お使いのスマートフォン機種で、DR Viewer Sアプリをご使用いただけません。

※Google Play非対応のAndroid端末ではご使用いただけません。

※未掲載のスマートフォン機種については、適合未確認のため、ご使用いただけない場合があります。

もしご使用いただけない場合、映像確認や設定変更を行う際は、パソコン用ビューアソフトをご使用ください。

※一部のスマートフォン機種でBluetooth設定がON/オンの場合、動画再生が正常に行えない場合があります。

その場合、スマートフォンのホーム画面から「設定」を開いてBluetoothをOFF/オフにすると改善することがあります。

通信会社	メーカー	型番	OS	適合（DR Viewer S）	
docomo	FCNT	arrows We	13	○	
docomo	Google	Google Pixel 8	14	○	
docomo	Google	Google Pixel 8 Pro	14	○	
docomo	Google	Google Pixel Fold	14	○	
docomo	KYOCERA	あんしんスマホ	12	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy Z Flip5	14	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy Z Fold5	14	○	時刻表示やアイコンの一部が乱れることがあります。
docomo	SHARP	AQUOS R8 pro	14	○	
docomo	SHARP	AQUOS R8	13	○	
docomo	SHARP	AQUOS sense8	13	○	
docomo	SHARP	AQUOS wish3	13	○	
docomo	SONY	Xperia 1 V	14	○	
docomo	SONY	Xperia 10 V	14	○	
docomo	SONY	Xperia 5 V	14	○	
au	Google	Google Pixel 6a	14	○	
au	Google	Google Pixel 7	14	○	
au	Google	Google Pixel 7 Pro	14	○	
au	Google	Google Pixel 8	14	○	
au	Google	Google Pixel 8 Pro	14	○	
au	Google	Google Pixel Fold	14	○	
au	KYOCERA	TORQUE G06	13	○	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip5	14	○	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Fold5	14	○	時刻表示やアイコンの一部が乱れることがあります。
au	SHARP	AQUOS sense8	13	○	
au	SONY	Xperia 1 V	14	○	

au	SONY	Xperia 10 V	14	○	
au	SONY	Xperia 5 V	14	○	
au	Xiaomi	Redmi 12 5G	14	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 6a	14	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 7	14	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 7 Pro	14	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 8	14	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 8 Pro	14	○	
SoftBank	Google	Google Pixel Fold	14	○	
SoftBank	OPPO	OPPO Reno10 Pro 5G	13	○	
SoftBank	SHARP	AQUOS R8 pro	14	○	
SoftBank	SHARP	AQUOS wish3	13	○	
SoftBank	SONY	Xperia 1 V Gaming Edition	14	○	
SoftBank	SONY	Xperia 10 V	14	○	
SoftBank	Xiaomi	Xiaomi 12T Pro	13	○	

通信会社	メーカー	型番	O S	適合 (DR Viewer S)	
docomo	FCNT	arrows N	12	○	
docomo	Google	Google Pixel 7a	13	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy S22	13	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy S23	13	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy S22 Ultra	13	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy S23 Ultra	13	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy A52 5G	13	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy A53 5G	13	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy A54 5G	13	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy A22 5G	13	○	
docomo	SHARP	AQUOS R6	13	○	
docomo	SHARP	AQUOS wish2	13	○	
docomo	SHARP	AQUOS R7	13	○	
docomo	SHARP	AQUOS sense7	13	○	
docomo	SHARP	AQUOS sense6	13	○	
docomo	SONY	Xperia 10 III	13	○	
docomo	SONY	Xperia Ace III	13	○	
au	FCNT	arrows We	13	○	
au	Google	Google Pixel 7a	13	○	
au	OPPO	OPPO Find X3 Pro	13	○	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip3 5G	13	○	
au	SAMSUNG	Galaxy S22	13	○	
au	SAMSUNG	Galaxy S22 Ultra	13	○	
au	SAMSUNG	Galaxy A53 5G	13	○	
au	SAMSUNG	Galaxy A23 5G	13	○	
au	SAMSUNG	Galaxy S23	13	○	
au	SAMSUNG	Galaxy S23 Ultra	13	○	
au	SAMSUNG	Galaxy A54 5G	13	○	
au	SHARP	AQUOS zero6	13	○	
au	SHARP	AQUOS sense6	13	○	
au	SHARP	AQUOS wish	13	○	
au	SHARP	AQUOS sense6s	13	○	
au	SHARP	AQUOS wish2	13	○	

au	SHARP	AQUOS sense7	13	○	
au	SONY	Xperia 10 III	13	○	
au	SONY	Xperia Ace III	13	○	
au	Xiaomi	Redmi Note 10 JE	13	○	
SoftBank	BALMUDA	BALMUDA Phone	12	○	
SoftBank	FCNT	arrows We	13	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 7a	13	○	
SoftBank	SHARP	AQUOS R6	13	○	
SoftBank	SHARP	AQUOS zero6	13	○	
SoftBank	SHARP	AQUOS R7	13	○	
SoftBank	SHARP	AQUOS sense7 plus	13	○	
SoftBank	SHARP	LEITZ PHONE 1	13	○	
SoftBank	SHARP	LEITZ PHONE 2	13	○	
SoftBank	Xiaomi	Redmi Note 10T	13	○	
SoftBank	Xiaomi	Xiaomi 12T Pro	12	○	

通信会社	メーカー	型番	O S	DR Viewer S	
docomo	FCNT	arrows NX9	12	○	
docomo	FCNT	arrows Be4 Plus	12	○	
docomo	LG	LG VELVET	12	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy Z Flip4	13	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy A23 5G	13	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy Z Fold4	12	○	
docomo	SHARP	AQUOS wish2	12	○	
docomo	SHARP	AQUOS sense7	12	○	
docomo	SHARP	AQUOS R7	12	○	
docomo	SHARP	AQUOS R6	12	○	
docomo	SONY	Xperia 5 IV	13	○	
docomo	SONY	Xperia 5 III	13	○	
docomo	SONY	Xperia 10 IV	13	○	
docomo	SONY	Xperia 1 IV	13	○	
docomo	SONY	Xperia 1 III	13	○	
docomo	SONY	Xperia Ace III	12	○	
au	Google	Google Pixel 7 Pro	13	○	
au	Google	Google Pixel 7	13	○	
au	Google	Google Pixel 6a	13	○	
au	Google	Google Pixel 6	13	○	
au	KYOCERA	TORQUE 5G	12	○	
au	OPPO	OPPO Reno7 A	12	○	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Fold4	13	○	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip4	13	○	
au	SAMSUNG	Galaxy A23 5G	12	○	
au	SHARP	BASIO active	12	○	
au	SHARP	AQUOS zero6	12	○	
au	SHARP	AQUOS wish2	12	○	
au	SHARP	AQUOS sense7	12	○	
au	SHARP	AQUOS sense6	12	○	
au	SONY	Xperia 5 IV	13	○	
au	SONY	Xperia 5 III	13	○	
au	SONY	Xperia 1 IV	13	○	

au	SONY	Xperia 1 III	13	○	
au	SONY	Xperia Ace III	12	○	
au	SONY	Xperia 10 IV	12	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 7 Pro	13	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 7	13	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 6a	13	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 6 Pro	13	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 5a	13	○	
SoftBank	SHARP	LEITZ PHONE 2	12	○	
SoftBank	SHARP	AQUOS sense7 plus	12	○	
SoftBank	SHARP	AQUOS R7	12	○	
SoftBank	SONY	Xperia 5 IV	13	○	
SoftBank	SONY	Xperia 10 IV	13	○	
SoftBank	SONY	Xperia 1 IV	13	○	
SoftBank	SONY	Xperia 5 III	12	○	
SoftBank	Xiaomi	Redmi Note 9T	12	○	
SoftBank	Xiaomi	Redmi Note 10T	12	○	

通信会社	メーカー	型番	O S	DR Viewer S	
docomo	FCNT	arrows We	12	○	
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン	11	×	
docomo	KYOCERA	あんしんスマホ	11	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy A22 5G	12	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy A51 5G	12	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy A53 5G	12	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note20 Ultra 5G	12	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy S20+ 5G	12	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy S21 5G	12	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy S22	12	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy S22 Ultra	12	○	
docomo	SHARP	AQUOS sense4	12	○	
docomo	SHARP	AQUOS sense5G	12	○	
docomo	SHARP	AQUOS sense6	12	○	
docomo	SONY	Xperia 10 III	12	○	
docomo	SONY	Xperia Ace II	12	○	
au	FCNT	arrows We	12	○	
au	OPPO	OPPO A54 5G	12	○	
au	SAMSUNG	Galaxy A32 5G	12	○	
au	SAMSUNG	Galaxy A51 5G	12	○	
au	SAMSUNG	Galaxy A53 5G	12	○	
au	SAMSUNG	Galaxy Note20 Ultra 5G	12	○	
au	SAMSUNG	Galaxy S20+ 5G	12	○	
au	SAMSUNG	Galaxy S21 5G	12	○	
au	SAMSUNG	Galaxy S22	12	○	
au	SAMSUNG	Galaxy S22 Ultra	12	○	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip 5G	12	○	
au	SHARP	AQUOS sense5G	12	○	
au	SHARP	AQUOS sense6s	12	○	
au	SHARP	AQUOS wish	12	○	
au	SONY	Xperia 10 III	12	○	
SoftBank	FCNT	arrows We	12	○	
SoftBank	SHARP	AQUOS R6	12	○	

SoftBank	SHARP	AQUOS sense5G	12	○	
SoftBank	SHARP	AQUOS zero6	12	○	
SoftBank	SHARP	LEITZ PHONE 1	12	○	
SoftBank	SHARP	シンプルスマホ6	12	○	
SoftBank	Xiaomi	Redmi Note 10T	11	○	

通信会社	メーカー	型番	O S	DR Viewer S	
docomo	Fujitsu	arrows We	11	○	
docomo	Fujitsu	arrows 5G	11	○	
docomo	Fujitsu	arrows Be4	11	○	
docomo	Fujitsu	arrows Be4 Plus	11	○	
docomo	Fujitsu	arrows NX9	11	○	
docomo	Fujitsu	らくらくスマートフォン	10	×	
docomo	LG	LG style3	11	○	
docomo	LG	LG V60 ThinQ 5G	11	○	
docomo	LG	LG VELVET	11	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy A52 5G	12	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note20 Ultra 5G	12	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy S20 5G	12	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy S20+ 5G	12	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy S21 5G	12	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy S21 Ultra 5G	12	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy A20	11	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy A21	11	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy A22 5G SC-56B	11	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy A41	11	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy A51 5G	11	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note10+	11	○	
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note20 Ultra 5G	11	○	
docomo	SHARP	AQUOS R5G	11	○	
docomo	SHARP	AQUOS R6	11	○	
docomo	SHARP	AQUOS sense3	11	○	
docomo	SHARP	AQUOS sense4	11	○	
docomo	SHARP	AQUOS sense5G	11	○	
docomo	SHARP	AQUOS sense6	11	○	
docomo	SHARP	AQUOS zero2	11	○	
docomo	Sony	Xperia 1 II	11	○	
docomo	Sony	Xperia 1 III	11	○	
docomo	Sony	Xperia 10 II	11	○	
docomo	Sony	Xperia 10 III	11	○	

docomo	Sony	Xperia 5	11	○	
docomo	Sony	Xperia 5 II	11	○	
docomo	Sony	Xperia 5 III	11	○	
docomo	Sony	Xperia Ace II	11	○	
au	Fujitsu	arrows We	11	○	
au	Google	Google Pixel 6	12	○	
au	KYOCERA	GRATINA	11	○	
au	KYOCERA	TORQUE 5G	11	○	
au	KYOCERA	BASIO4	10	×	
au	KYOCERA	GRATINA	10	×	
au	KYOCERA	G'zOne TYPE-XX	10	×	
au	OPPO	OPPO Find X3 Pro	12	○	
au	OPPO	OPPO A54 5G	11	○	
au	OPPO	OPPO Find X2 Pro	11	○	
au	SAMSUNG	Galaxy Note20 Ultra 5G	12	○	
au	SAMSUNG	Galaxy S21 5G	12	○	
au	SAMSUNG	Galaxy S21+ 5G	12	○	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip3 5G	12	○	
au	SAMSUNG	Galaxy A20	11	○	
au	SAMSUNG	Galaxy A21 シンプル	11	○	
au	SAMSUNG	Galaxy A41	11	○	
au	SAMSUNG	Galaxy A51 5G	11	○	
au	SAMSUNG	Galaxy Fold	11	○	アイコンや文字の表示が乱れることがあります。
au	SAMSUNG	Galaxy Note10+	11	○	
au	SAMSUNG	Galaxy S20 5G	11	○	
au	SAMSUNG	Galaxy S20+ 5G	11	○	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip	11	○	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip 5G	11	○	
au	SHARP	AQUOS R5G	11	○	
au	SHARP	AQUOS sense 3 plus	11	○	
au	SHARP	AQUOS sense3	11	×	
au	SHARP	AQUOS sense3 basic	11	×	
au	SHARP	AQUOS sense5G	11	○	
au	SHARP	AQUOS sense6	11	○	

au	SHARP	AQUOS wish	11	○	
au	SHARP	AQUOS zero2	11	○	
au	SHARP	AQUOS zero5G basic DX	11	○	
au	SHARP	AQUOS zero6	11	○	
au	Sony	Xperia 1 II	11	○	
au	Sony	Xperia 1 III	11	○	
au	Sony	Xperia 10 II	11	○	
au	Sony	Xperia 10 III	11	○	
au	Sony	Xperia 5	11	○	
au	Sony	Xperia 5 II	11	○	
au	Sony	Xperia 5 III	11	○	
au	Sony	Xperia 8	10	○	
au	Xiaomi	Redmi Note 10 JE	12	○	
au	Xiaomi	Mi 10 Lite 5G	11	○	
au	ZTE	ZTE a1	11	○	
SoftBank	Fujitsu	arrows We	11	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 4	12	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 4 XL	12	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 6 Pro	12	○	
SoftBank	LG	LG V60 ThinQ 5G	11	○	
SoftBank	LG	LG G8X ThinQ	10	○	
SoftBank	Motorola	razr 5G	11	○	
SoftBank	OPPO	OPPO A55s 5G	11	○	
SoftBank	OPPO	OPPO Reno3 5G	11	○	
SoftBank	SHARP	AQUOS R5G	11	○	
SoftBank	SHARP	AQUOS R6	11	○	
SoftBank	SHARP	AQUOS Sense 3 plus	11	○	
SoftBank	SHARP	AQUOS sense5G	11	○	
SoftBank	SHARP	AQUOS zero2	11	○	
SoftBank	SHARP	AQUOS zero5G basic	11	○	
SoftBank	SHARP	AQUOS zero6	11	○	
SoftBank	SHARP	シンプルスマホ5	10	○	動画再生の開始まで時間がかかることがあります。
SoftBank	SHARP	LEITZ PHONE 1	11	○	
SoftBank	Sony	Xperia 1 III	11	○	

SoftBank	Sony	Xperia 5 II	11	<input type="radio"/>	
SoftBank	Sony	Xperia 5 III	11	<input type="radio"/>	
SoftBank	Sony	Xperia 5	10	<input type="radio"/>	
SoftBank	Xiaomi	Redmi Note 9T	11	<input type="radio"/>	
SoftBank	ZTE	ZTE Axon 10 Pro	10	<input type="radio"/>	
SoftBank	Balmuda	BALMUDA Phone	11	<input type="radio"/>	
SIM Free	Google	Google Pixel 5a	12	<input type="radio"/>	