

通信会社	メーカー	型番	OS	DR Viewer S	
docomo	FUJITSU	F-01J	8.1	×	
docomo	FUJITSU	F-01K	8.1	×	
docomo	FUJITSU	F-04K	8.1	×	
docomo	Google	Google Pixel 3	9.0	○	
docomo	Google	Google Pixel 3 XL	9.0	○	
docomo	HUAWEI	HW-01K	8.1	○	
docomo	LG	L-01J	8.0	○	
docomo	LG	L-03K	8.1	○	
docomo	samsung	SC-02J	8.0	○	
docomo	samsung	SC-03J	8.0	○	
docomo	samsung	SC-04J	8.0	○	
docomo	samsung	SC-01K	8.0	○	
docomo	samsung	SC-02K	8.0	○	
docomo	samsung	SC-03K	8.0	○	※2
docomo	samsung	SC-01L	8.1	○	
docomo	samsung	SC-02L	8.1	○	
docomo	SHARP	SH-02J	8.0	○	
docomo	SHARP	SH-01K	8.0	○	
docomo	SHARP	SH-03K	9.0	○	
docomo	Sony	SO-01J	8.0	○	※3
docomo	Sony	SO-02J	8.0	○	
docomo	Sony	SO-03J	8.0	○	
docomo	Sony	SO-04J	9.0	○	
docomo	Sony	SO-03K	9.0	○	
docomo	Sony	SO-05K	9.0	○	
docomo	Sony	SO-04K	9.0	○	
docomo	Sony	SO-01L	9.0	○	
docomo	ZTE	MO-01K	8.0	×	
docomo	ZTE	Z-01K	8.1	×	
au	HTC	HTV33	8.0	○	

au	HUAWEI	HWV31	8.0	○	
au	HUAWEI	HWV32	8.0	○	
au	KYOCERA	KYV41	8.1	○	
au	LG	LGV36	8.1	○	
au	samsung	SCV36	8.0	○	
au	samsung	SCV35	8.0	○	
au	samsung	SCV37	8.0	○	
au	samsung	SCV38	9.0	○	
au	samsung	SCV39	9.0	○	
au	samsung	SCV40	8.1	○	
au	SHARP	SHV37	8.0	○	
au	SHARP	SHV38	8.0	○	
au	SHARP	SHV40	8.0	○	
au	SHARP	SHV42	9.0	○	
au	SHARP	SHV43	8.1	○	
au	Sony	SOV34	8.0	○	
au	Sony	SOV35	8.0	○	
au	Sony	SOV37	9.0	○	
au	Sony	SOV38	9.0	○	
au	Sony	SOV39	9.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 3	9.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 3 XL	9.0	○	
SoftBank	HTC	601HT	8.0	○	
SoftBank	HUAWEI	703HW	8.0	○	
SoftBank	HUAWEI	704HW	8.0	○	
SoftBank	KYOCERA	704KC	8.1	○	
SoftBank	SHARP	SG603SH	8.0	○	
SoftBank	SHARP	S3	9.0	○	
SoftBank	SHARP	706SH	9.0	○	
SoftBank	SHARP	704SH	8.0	○	
SoftBank	SONY	602SO	8.0	○	
SoftBank	Sony	702SO	9.0	○	

SoftBank	Sony	801SO	9.0	○	
----------	------	-------	-----	---	--

通信会社	メーカー	型番	OS	DR Viewer S	
docomo	FUJITSU	F-02G	5.0	○	
docomo	FUJITSU	F-04G	6.0	○	
docomo	FUJITSU	F-01H	6.0	○	
docomo	FUJITSU	F-02H	6.0	○	
docomo	FUJITSU	F-03H	6.0	○	
docomo	FUJITSU	F-03H	7.1	○	
docomo	FUJITSU	F-01J	7.1	×	
docomo	FUJITSU	F-04J	6.0	×	
docomo	FUJITSU	F-05J	7.1	○	
docomo	FUJITSU	F-01K	7.1	×	
docomo	FUJITSU	F-03K	7.1	×	
docomo	LGE	DM-01G	5.0	○	
docomo	LG	DM-02H	6.0	○	
docomo	LG	DM-01K	7.1	○	
docomo	LG	Nexus 5X	7.1	○	
docomo	LG	L-01J	7.0	○	
docomo	LG	L-01K	8.0	○	
docomo	LG	L-02K	8.0	○	
docomo	samsung	SC-01G	6.0	○	
docomo	samsung	SC-02G	6.0	○	
docomo	samsung	SC-04G	6.0	○	
docomo	samsung	SC-04G	7.0	○	
docomo	samsung	SC-05G	6.0	○	
docomo	samsung	SC-05G	7.0	○	
docomo	samsung	SC-01H	5.1	○	※1
docomo	samsung	SC-02H	6.0	○	
docomo	samsung	SC-02H	7.0	○	
docomo	samsung	SC-02J	7.0	○	
docomo	samsung	SC-03J	7.0	○	
docomo	samsung	SC-04J	7.0	○	

docomo	samsung	SC-01K	7.1	○	
docomo	SHARP	DM-01H	5.1	○	
docomo	SHARP	DM-01J	6.0	○	
docomo	SHARP	SH-01G	5.0	○	
docomo	SHARP	SH-02G	4.4	○	
docomo	SHARP	SH-03G	6.0	○	
docomo	SHARP	SH-03G	7.0	○	
docomo	SHARP	SH-04G	5.0	○	
docomo	SHARP	SH-01H	6.0	○	
docomo	SHARP	SH-02H	6.0	○	
docomo	SHARP	SH-04H	7.0	○	
docomo	SHARP	SH-02J	7.0	○	
docomo	SHARP	SH-03J	7.1	○	
docomo	SHARP	SH-03J	8.0	○	
docomo	SHARP	SH-01K	7.1	○	
docomo	Sony	SO-01G	6.0	○	
docomo	Sony	SO-02G	6.0	○	
docomo	Sony	SO-03G	6.0	○	
docomo	Sony	SO-03G	7.0	○	
docomo	Sony	SO-04G	6.0	○	
docomo	Sony	SO-01H	6.0	○	
docomo	Sony	SO-01H	7.0	○	
docomo	Sony	SO-02H	6.0	○	
docomo	Sony	SO-02H	7.0	○	
docomo	Sony	SO-03H	6.0	○	
docomo	Sony	SO-03H	7.0	○	
docomo	Sony	SO-04H	6.0	○	
docomo	Sony	SO-04H	7.0	○	
docomo	Sony	SO-01J	7.0	○	
docomo	Sony	SO-02J	7.0	○	
docomo	Sony	SO-03J	7.1	○	
docomo	Sony	SO-04J	7.1	○	

docomo	Sony	SO-01K	8.0	○	
docomo	Sony	SO-02K	8.0	○	
docomo	ZTE	MO-01J	6.0	○	
docomo	ZTE	MO-01J	7.1	○	
docomo	ZTE	MO-01K	7.1	×	
docomo	ZTE	Z-01K	7.1	○	
au	HTC	HTV31	5.0	○	
au	HTC	HTV31	6.0	○	
au	HTC	HTV32	6.0	○	
au	HTC	HTV32	7.0	○	
au	HTC	HTV33	7.1	○	
au	HUAWEI	HWV31	7.0	○	
au	KYOCERA	KYL23	4.4	×	
au	KYOCERA	KYV31	4.4	○	
au	KYOCERA	KYV32	4.4	○	
au	KYOCERA	KYV33	4.4	○	
au	KYOCERA	KYV34	5.1	○	
au	KYOCERA	KYV35	6.0	○	
au	KYOCERA	KYV36	5.1	○	
au	KYOCERA	KYV37	5.1	○	
au	KYOCERA	KYV38	6.0	○	
au	KYOCERA	KYV39	6.0	○	
au	KYOCERA	KYV40	7.0	○	
au	KYOCERA	KYV41	7.1	○	
au	KYOCERA	KYV42	7.1	○	
au	KYOCERA	KYV43	7.1	○	
au	KYOCERA	KYV44	8.0	○	
au	LG	LGV31	5.0	○	
au	LG	LGV32	6.0	○	
au	LG	LGV32	6.0	○	
au	LG	LGV33	6.0	○	
au	LG	LGV33	7.0	○	

au	LG	LGV34	7.0	○	
au	LG	LGV35	8.0	○	
au	samsung	SCL24	6.0	○	
au	samsung	SCV31	6.0	○	
au	samsung	SCV31	7.0	○	
au	samsung	SCV32	6.0	○	
au	samsung	SCV32	7.0	○	
au	samsung	SCV33	6.0	○	
au	samsung	SCV33	7.0	○	
au	samsung	SCV35	7.0	○	
au	samsung	SCV36	7.0	○	
au	samsung	SCV37	7.1	○	
au	SHARP	SHV31	4.4	○	
au	SHARP	SHV32	6.0	○	
au	SHARP	SHV33	6.0	○	
au	SHARP	SHV33	7.0	○	
au	SHARP	SHV34	6.0	○	
au	SHARP	SHV34	7.0	○	
au	SHARP	SHV35	6.0	○	
au	SHARP	SHV35	7.0	○	
au	SHARP	SHV36	6.0	○	
au	SHARP	SHV37	7.0	○	
au	SHARP	SHV38	7.0	○	
au	SHARP	SHV39	7.1	○	
au	SHARP	SHV39	8.0	○	
au	SHARP	SHV40	7.1	○	
au	SHARP	SHV41	8.0	○	
au	Sony	SOL26	5.0	○	
au	Sony	SOV31	6.0	○	
au	Sony	SOV31	7.0	○	
au	Sony	SOV32	6.0	○	
au	Sony	SOV32	7.0	○	

au	Sony	SOV33	6.0	○	
au	Sony	SOV33	7.0	○	
au	Sony	SOV34	7.0	○	
au	Sony	SOV35	7.1	○	
au	Sony	SOV36	8.0	○	
SoftBank	Google Inc.	Nexus 6P	7.1	○	
SoftBank	Google Inc.	Nexus 6P	8.1	○	
SoftBank	HTC	601HT	7.1	○	
SoftBank	KYOCERA	503KC	6.0	○	
SoftBank	KYOCERA	602KC	7.1	○	
SoftBank	samsung	404SC	6.0	○	
SoftBank	SHARP	SG402SH	4.4	○	
SoftBank	SHARP	403SH	5.0	○	
SoftBank	SHARP	404SH	5.0	○	
SoftBank	SHARP	SG502SH	5.1	○	
SoftBank	SHARP	SG503SH	5.1	○	
SoftBank	SHARP	506SH	6.0	○	
SoftBank	SHARP	506SH	7.0	○	
SoftBank	SHARP	509SH	6.0	○	
SoftBank	SHARP	603SH	7.0	○	
SoftBank	SHARP	605SH	7.1	○	
SoftBank	SHARP	605SH	8.0	○	
SoftBank	SHARP	606SH	7.0	○	
SoftBank	SHARP	701SH	8.0	○	
SoftBank	SHARP	SW001SH	6.0	○	
SoftBank	SHARP	S3	8.0	×	
SoftBank	Sony	401SO	5.0	○	
SoftBank	Sony	402SO	6.0	○	
SoftBank	Sony	501SO	6.0	○	
SoftBank	Sony	502SO	6.0	○	
SoftBank	Sony	502SO	7.0	○	
SoftBank	Sony	601SO	6.0	○	



SoftBank	Sony	601SO	7.0	○	
SoftBank	Sony	602SO	7.1	○	
SoftBank	Sony	701SO	8.0	○	

**【制限内容】**

※ 文字サイズや解像度によって一部画面で文字が切れることがあります。

※1 動画再生画面で画面が乱れることがあります。

※2 一部アイコンの表示が崩れます

※3 カメラテストを閉じる場合は、バックキーでの動作が必要です