

・アプリの最新バージョンは、1.6.0です。Android OS 7以前のバージョンをお使いの場合、最新のアプリがご利用いただけません。

OSのバージョンアップを実施ください。お使いの機種に対し、新しいOSが提供されていない場合にはアプリを最新バージョンにアップデートする事はできませんが、今までご利用いただいたアプリは、そのままお使いいただけます。

・適合評価はリスト上部の更新日時点での最新バージョンのアプリで実施しております。それ以降にリリースされたバージョンでは、うまく動作しない場合がございますので予めご容赦ください。

通信会社	メーカー	型番	OS	DR Viewer S	
docomo	Fujitsu	F-41B	11.0	○	
docomo	Fujitsu	F-52A	11.0	○	
docomo	LG	L-51A	11.0	○	
docomo	LG	L-52A	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-01M	11.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-03L	11.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-04L	11.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-41A	11.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51A	11.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51B	11.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-54A	11.0	○	
docomo	SHARP	SH-01M	11.0	○	
docomo	SHARP	SH-02M	11.0	○	
docomo	SHARP	SH-04L	11.0	○	
docomo	SHARP	SH-51A	11.0	○	
docomo	SHARP	SH-53A	11.0	○	
docomo	Sony	SO-01M	11.0	○	
docomo	Sony	SO-03L	11.0	○	
docomo	Sony	SO-41A	11.0	○	
docomo	Sony	SO-41B	11.0	○	
au	KYOCERA	KYG01	11.0	○	
au	SAMSUNG	SCG01	11.0	○	
au	SAMSUNG	SCG04	11.0	○	
au	SAMSUNG	SCG07	11.0	○	
au	SAMSUNG	SCG08	11.0	○	
au	SAMSUNG	SCG09	11.0	○	

au	SAMSUNG	SCV45	11.0	○	
au	SAMSUNG	SCV47	11.0	○	
au	SAMSUNG	SCV48	11.0	○	
au	SHARP	SHG01	11.0	○	
au	SHARP	SHG02	11.0	○	
au	SHARP	SHG03	11.0	○	
au	SHARP	SHV45	11.0	○	
au	SHARP	SHV47	11.0	○	
au	SHARP	SHV48	11.0	○	
au	Sony	SOG01	11.0	○	
au	Sony	SOV40	11.0	○	
au	Sony	SOV41	11.0	○	
au	Sony	SOV43	11.0	○	
au	Xiaomi	XIG01	11.0	○	
Softbank	Motorola	XT2071-4	11.0	○	
Softbank	OPPO	A001OP	11.0	○	
Softbank	SHARP	906SH	11.0	○	
Softbank	SHARP	908SH	11.0	○	
Softbank	SHARP	A002SH	11.0	○	
Softbank	SHARP	A004SH	11.0	○	
Softbank	Xiaomi	A001XM	10.0	○	

通信会社	メーカー	型番	OS	DR Viewer S	
docomo	Fujitsu	F-41A	10.0	○	
docomo	Fujitsu	F-51A	10.0	○	
docomo	Fujitsu	F-02L	10.0	○	
docomo	Fujitsu	F-42A	10.0	×	※3
docomo	Google	Google Pixel 3a	11.0	○	
docomo	LG	L-01L	10.0	○	
docomo	LG	L-41A	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-02M	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-41A	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-52A	11.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-42A	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53A	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-54A	10.0	○	
docomo	SHARP	SH-02M	10.0	○	
docomo	SHARP	SH-41A	11.0	○	
docomo	Sony	SO-02L	10.0	○	
docomo	Sony	SO-51A	11.0	○	
docomo	Sony	SO-41A	10.0	○	
docomo	Sony	SO-52A	11.0	○	
au	HUAWEI	HWV33	10.0	○	
au	KYOCERA	KYV45	10.0	○	
au	KYOCERA	KYV48	10.0	○	
au	OPPO	OPG01	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCV44	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCV46	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCV48	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCG02	11.0	○	
au	SAMSUNG	SCG04	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCG06	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCG07	10.0	○	
au	SHARP	SHV43	10.0	○	

au	SHARP	SHV45	10.0	○	
au	SHARP	SHV48	10.0	○	
au	SHARP	SHG02	10.0	○	
au	Sony	SOV43	10.0	○	
au	Sony	SOG02	11.0	○	
au	Xiaomi	XIG01	10.0	○	
au	ZTE	ZTG01	10.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 3a	11.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 3a XL	11.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 4	11.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 4a	11.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 4a (5G)	11.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 4 XL	11.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 5	11.0	○	
SoftBank	LG	LG K50	10.0	○	
SoftBank	LG	A001LG	10.0	○	
SoftBank	OPPO	A001OP	10.0	○	
SoftBank	SHARP	A002SH	10.0	○	
SoftBank	SHARP	A001SH	10.0	○	
SoftBank	Sony	A002SO	11.0	○	

通信会社	メーカー	型番	O S	DR Viewer S	
docomo	LG	L-51A	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-01L	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51A	10.0	○	
docomo	SHARP	SH-03K	10.0	○	
docomo	SHARP	SH-01M	10.0	○	
docomo	SHARP	SH-51A	10.0	○	
docomo	Sony	SO-05K	10.0	○	
docomo	Sony	SO-04K	10.0	○	
docomo	Sony	SO-01L	10.0	○	
au	KYOCERA	KYV46	10.0	○	
au	KYOCERA	KYV47	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCV40	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCV41	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCV42	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCV47	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCG01	10.0	○	
au	SHARP	SHV44	10.0	○	
au	SHARP	SHV46	10.0	○	
au	SHARP	SHV47	10.0	○	
au	SHARP	SHG01	10.0	○	
au	Sony	SOV38	10.0	○	
au	Sony	SOV39	10.0	○	
au	Sony	SOV42	10.0	○	
au	Sony	SOG01	10.0	○	
SoftBank	HUAWEI	HUAWEI Mate 20 Pro	10.0	○	
SoftBank	LG	901LG	10.0	○	
SoftBank	SHARP	706SH	10.0	○	
SoftBank	SHARP	androidone S5	10.0	○	
SoftBank	SHARP	801SH	10.0	○	
SoftBank	SHARP	803SH	10.0	○	
SoftBank	SHARP	808SH	10.0	○	

SoftBank	SHARP	901SH	10.0	○	
SoftBank	SHARP	906SH	10.0	○	
SoftBank	SHARP	908SH	10.0	○	
SoftBank	Sony	801SO	10.0	○	
SoftBank	ZTE	902ZT	10.0	○	

通信会社	メーカー	型番	O S	DR Viewer S	
docomo	Fujitsu	F-01K	9.0	○	
docomo	Fujitsu	F-02L	9.0	○	
docomo	Google	Google Pixel 3	10.0	○	
docomo	Google	Google Pixel 3 XL	10.0	○	
docomo	Google	Google Pixel 3a	10.0	○	
docomo	HUAWEI	HW-01K	9.0	○	
docomo	HUAWEI	HW-02L	9.0	○	
docomo	LG	L-03K	9.0	○	
docomo	LG	L-01L	9.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-02L	9.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-03L	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-04L	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-01M	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-02M	9.0	○	
docomo	SHARP	SH-01K	9.0	○	
docomo	SHARP	SH-04L	10.0	○	
docomo	SHARP	SH-02M	9.0	○	
docomo	Sony	SO-04J	9.0	○	
docomo	Sony	SO-02L	9.0	○	
docomo	Sony	SO-03L	10.0	○	
docomo	Sony	SO-01M	10.0	○	
au	HTC	HTV33	9.0	○	
au	HUAWEI	HWV32	9.0	○	
au	HUAWEI	HWV33	9.0	○	
au	KYOCERA	KYV46	9.0	○	
au	SAMSUNG	SCV43	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCV45	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCV46	9.0	○	
au	SAMSUNG	SCV44	9.0	○	
au	SHARP	SHV40	9.0	○	
au	SHARP	SHV43	9.0	○	

au	SHARP	SHV45	9.0	○	
au	Sony	SOV40	10.0	○	
au	Sony	SOV41	10.0	○	
au	Sony	SOV42	9.0	○	
SoftBank	Fujitsu	801FJ	9.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 3	10.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 3 XL	10.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 3a	10.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 3a XL	10.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 4	10.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 4 XL	10.0	○	
SoftBank	HTC	601HT	9.0	○	
SoftBank	HUAWEI	704HW	9.0	○	
SoftBank	LG	LGK50	9.0	○	
SoftBank	Sony	802SO	10.0	○	
SoftBank	Sony	901SO	10.0	○	

通信会社	メーカー	型番	O S	DR Viewer S	
docomo	Fujitsu	F-01L	8.1	×	
docomo	Fujitsu	F-04K	9.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-02J	9.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-03J	9.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-01K	9.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-02K	9.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-03K	9.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-01L	9.0	○	
docomo	SHARP	SH-01L	9.0	○	
docomo	Sony	SO-01K	9.0	○	
docomo	Sony	SO-02K	9.0	○	
au	KYOCERA	KYV45	9.0	○	
au	KYOCERA	KYF39	5.1	×	
au	SAMSUNG	SCV36	9.0	○	
au	SAMSUNG	SCV35	9.0	○	
au	SAMSUNG	SCV37	9.0	○	
au	SAMSUNG	SCV38	9.0	○	
au	SAMSUNG	SCV39	9.0	○	
au	SAMSUNG	SCV40	9.0	○	
au	SAMSUNG	SCV41	9.0	○	
au	SAMSUNG	SCV42	9.0	○	
au	SHARP	SHV39	9.0	○	
au	SHARP	SHV43	9.0	○	
au	SHARP	SHV44	9.0	○	
au	Sony	SOV36	9.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 3a	9.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 3a XL	9.0	○	
SoftBank	HUAWEI	703HW (BLA-L09)	9.0	○	
SoftBank	HUAWEI	HUAWEI Mate 20 Pro	9.0	○	
SoftBank	SHARP	605SH	9.0	○	
SoftBank	SHARP	androidone S5	9.0	○	

SoftBank	SHARP	801SH	9.0	○	
SoftBank	SHARP	803SH	9.0	○	
SoftBank	SHARP	808SH	9.0	○	
SoftBank	Sony	701SO	9.0	○	

通信会社	メーカー	型番	OS	DR Viewer S	
docomo	FUJITSU	F-01J	8.1	×	
docomo	FUJITSU	F-01K	8.1	×	
docomo	FUJITSU	F-04K	8.1	×	
docomo	Google	Google Pixel 3	9.0	○	
docomo	Google	Google Pixel 3 XL	9.0	○	
docomo	HUAWEI	HW-01K	8.1	○	
docomo	LG	L-01J	8.0	○	
docomo	LG	L-03K	8.1	○	
docomo	samsung	SC-02J	8.0	○	
docomo	samsung	SC-03J	8.0	○	
docomo	samsung	SC-04J	8.0	○	
docomo	samsung	SC-01K	8.0	○	
docomo	samsung	SC-02K	8.0	○	
docomo	samsung	SC-03K	8.0	○	※1
docomo	samsung	SC-01L	8.1	○	
docomo	samsung	SC-02L	8.1	○	
docomo	SHARP	SH-02J	8.0	○	
docomo	SHARP	SH-01K	8.0	○	
docomo	SHARP	SH-03K	9.0	○	
docomo	Sony	SO-01J	8.0	○	※2
docomo	Sony	SO-02J	8.0	○	
docomo	Sony	SO-03J	8.0	○	
docomo	Sony	SO-04J	9.0	○	
docomo	Sony	SO-03K	9.0	○	
docomo	Sony	SO-05K	9.0	○	
docomo	Sony	SO-04K	9.0	○	
docomo	Sony	SO-01L	9.0	○	
docomo	ZTE	MO-01K	8.0	×	
docomo	ZTE	Z-01K	8.1	×	
au	HTC	HTV33	8.0	○	
au	HUAWEI	HWV31	8.0	○	

au	HUAWEI	HWV32	8.0	○	
au	KYOCERA	KYV41	8.1	○	
au	LG	LGV36	8.1	○	
au	samsung	SCV36	8.0	○	
au	samsung	SCV35	8.0	○	
au	samsung	SCV37	8.0	○	
au	samsung	SCV38	9.0	○	
au	samsung	SCV39	9.0	○	
au	samsung	SCV40	8.1	○	
au	SHARP	SHV37	8.0	○	
au	SHARP	SHV38	8.0	○	
au	SHARP	SHV40	8.0	○	
au	SHARP	SHV42	9.0	○	
au	SHARP	SHV43	8.1	○	
au	Sony	SOV34	8.0	○	
au	Sony	SOV35	8.0	○	
au	Sony	SOV37	9.0	○	
au	Sony	SOV38	9.0	○	
au	Sony	SOV39	9.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 3	9.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 3 XL	9.0	○	
SoftBank	HTC	601HT	8.0	○	
SoftBank	HUAWEI	703HW	8.0	○	
SoftBank	HUAWEI	704HW	8.0	○	
SoftBank	KYOCERA	704KC	8.1	○	
SoftBank	SHARP	SG603SH	8.0	○	
SoftBank	SHARP	S3	9.0	○	
SoftBank	SHARP	706SH	9.0	○	
SoftBank	SHARP	704SH	8.0	○	
SoftBank	SONY	602SO	8.0	○	
SoftBank	Sony	702SO	9.0	○	
SoftBank	Sony	801SO	9.0	○	

通信会社	メーカー	型番	OS	DR Viewer S	
docomo	FUJITSU	F-02G	5.0	○	
docomo	FUJITSU	F-04G	6.0	○	
docomo	FUJITSU	F-01H	6.0	○	
docomo	FUJITSU	F-02H	6.0	○	
docomo	FUJITSU	F-03H	6.0	○	
docomo	FUJITSU	F-03H	7.1	○	
docomo	FUJITSU	F-01J	7.1	×	
docomo	FUJITSU	F-04J	6.0	×	
docomo	FUJITSU	F-05J	7.1	○	
docomo	FUJITSU	F-01K	7.1	×	
docomo	FUJITSU	F-03K	7.1	×	
docomo	LGE	DM-01G	5.0	○	
docomo	LG	DM-02H	6.0	○	
docomo	LG	DM-01K	7.1	○	
docomo	LG	Nexus 5X	7.1	○	
docomo	LG	L-01J	7.0	○	
docomo	LG	L-01K	8.0	○	
docomo	LG	L-02K	8.0	○	
docomo	samsung	SC-01G	6.0	○	
docomo	samsung	SC-02G	6.0	○	
docomo	samsung	SC-04G	6.0	○	
docomo	samsung	SC-04G	7.0	○	
docomo	samsung	SC-05G	6.0	○	
docomo	samsung	SC-05G	7.0	○	
docomo	samsung	SC-01H	5.1	○	※1
docomo	samsung	SC-02H	6.0	○	
docomo	samsung	SC-02H	7.0	○	
docomo	samsung	SC-02J	7.0	○	
docomo	samsung	SC-03J	7.0	○	
docomo	samsung	SC-04J	7.0	○	
docomo	samsung	SC-01K	7.1	○	

docomo	SHARP	DM-01H	5.1	○	
docomo	SHARP	DM-01J	6.0	○	
docomo	SHARP	SH-01G	5.0	○	
docomo	SHARP	SH-02G	4.4	○	
docomo	SHARP	SH-03G	6.0	○	
docomo	SHARP	SH-03G	7.0	○	
docomo	SHARP	SH-04G	5.0	○	
docomo	SHARP	SH-01H	6.0	○	
docomo	SHARP	SH-02H	6.0	○	
docomo	SHARP	SH-04H	7.0	○	
docomo	SHARP	SH-02J	7.0	○	
docomo	SHARP	SH-03J	7.1	○	
docomo	SHARP	SH-03J	8.0	○	
docomo	SHARP	SH-01K	7.1	○	
docomo	Sony	SO-01G	6.0	○	
docomo	Sony	SO-02G	6.0	○	
docomo	Sony	SO-03G	6.0	○	
docomo	Sony	SO-03G	7.0	○	
docomo	Sony	SO-04G	6.0	○	
docomo	Sony	SO-01H	6.0	○	
docomo	Sony	SO-01H	7.0	○	
docomo	Sony	SO-02H	6.0	○	
docomo	Sony	SO-02H	7.0	○	
docomo	Sony	SO-03H	6.0	○	
docomo	Sony	SO-03H	7.0	○	
docomo	Sony	SO-04H	6.0	○	
docomo	Sony	SO-04H	7.0	○	
docomo	Sony	SO-01J	7.0	○	
docomo	Sony	SO-02J	7.0	○	
docomo	Sony	SO-03J	7.1	○	
docomo	Sony	SO-04J	7.1	○	
docomo	Sony	SO-01K	8.0	○	
docomo	Sony	SO-02K	8.0	○	

docomo	ZTE	MO-01J	6.0	○	
docomo	ZTE	MO-01J	7.1	○	
docomo	ZTE	MO-01K	7.1	×	
docomo	ZTE	Z-01K	7.1	○	
au	HTC	HTV31	5.0	○	
au	HTC	HTV31	6.0	○	
au	HTC	HTV32	6.0	○	
au	HTC	HTV32	7.0	○	
au	HTC	HTV33	7.1	○	
au	HUAWEI	HWV31	7.0	○	
au	KYOCERA	KYL23	4.4	×	
au	KYOCERA	KYV31	4.4	○	
au	KYOCERA	KYV32	4.4	○	
au	KYOCERA	KYV33	4.4	○	
au	KYOCERA	KYV34	5.1	○	
au	KYOCERA	KYV35	6.0	○	
au	KYOCERA	KYV36	5.1	○	
au	KYOCERA	KYV37	5.1	○	
au	KYOCERA	KYV38	6.0	○	
au	KYOCERA	KYV39	6.0	○	
au	KYOCERA	KYV40	7.0	○	
au	KYOCERA	KYV41	7.1	○	
au	KYOCERA	KYV42	7.1	○	
au	KYOCERA	KYV43	7.1	○	
au	KYOCERA	KYV44	8.0	○	
au	LG	LGV31	5.0	○	
au	LG	LGV32	6.0	○	
au	LG	LGV32	6.0	○	
au	LG	LGV33	6.0	○	
au	LG	LGV33	7.0	○	
au	LG	LGV34	7.0	○	
au	LG	LGV35	8.0	○	
au	samsung	SCL24	6.0	○	

au	samsung	SCV31	6.0	○	
au	samsung	SCV31	7.0	○	
au	samsung	SCV32	6.0	○	
au	samsung	SCV32	7.0	○	
au	samsung	SCV33	6.0	○	
au	samsung	SCV33	7.0	○	
au	samsung	SCV35	7.0	○	
au	samsung	SCV36	7.0	○	
au	samsung	SCV37	7.1	○	
au	SHARP	SHV31	4.4	○	
au	SHARP	SHV32	6.0	○	
au	SHARP	SHV33	6.0	○	
au	SHARP	SHV33	7.0	○	
au	SHARP	SHV34	6.0	○	
au	SHARP	SHV34	7.0	○	
au	SHARP	SHV35	6.0	○	
au	SHARP	SHV35	7.0	○	
au	SHARP	SHV36	6.0	○	
au	SHARP	SHV37	7.0	○	
au	SHARP	SHV38	7.0	○	
au	SHARP	SHV39	7.1	○	
au	SHARP	SHV39	8.0	○	
au	SHARP	SHV40	7.1	○	
au	SHARP	SHV41	8.0	○	
au	Sony	SOL26	5.0	○	
au	Sony	SOV31	6.0	○	
au	Sony	SOV31	7.0	○	
au	Sony	SOV32	6.0	○	
au	Sony	SOV32	7.0	○	
au	Sony	SOV33	6.0	○	
au	Sony	SOV33	7.0	○	
au	Sony	SOV34	7.0	○	
au	Sony	SOV35	7.1	○	

au	Sony	SOV36	8.0	○	
SoftBank	Google Inc.	Nexus 6P	7.1	○	
SoftBank	Google Inc.	Nexus 6P	8.1	○	
SoftBank	HTC	601HT	7.1	○	
SoftBank	KYOCERA	503KC	6.0	○	
SoftBank	KYOCERA	602KC	7.1	○	
SoftBank	samsung	404SC	6.0	○	
SoftBank	SHARP	SG402SH	4.4	○	
SoftBank	SHARP	403SH	5.0	○	
SoftBank	SHARP	404SH	5.0	○	
SoftBank	SHARP	SG502SH	5.1	○	
SoftBank	SHARP	SG503SH	5.1	○	
SoftBank	SHARP	506SH	6.0	○	
SoftBank	SHARP	506SH	7.0	○	
SoftBank	SHARP	509SH	6.0	○	
SoftBank	SHARP	603SH	7.0	○	
SoftBank	SHARP	605SH	7.1	○	
SoftBank	SHARP	605SH	8.0	○	
SoftBank	SHARP	606SH	7.0	○	
SoftBank	SHARP	701SH	8.0	○	
SoftBank	SHARP	SW001SH	6.0	○	
SoftBank	SHARP	S3	8.0	×	
SoftBank	Sony	401SO	5.0	○	
SoftBank	Sony	402SO	6.0	○	
SoftBank	Sony	501SO	6.0	○	
SoftBank	Sony	502SO	6.0	○	
SoftBank	Sony	502SO	7.0	○	
SoftBank	Sony	601SO	6.0	○	
SoftBank	Sony	601SO	7.0	○	
SoftBank	Sony	602SO	7.1	○	
SoftBank	Sony	701SO	8.0	○	

【制限内容】

- ※ 文字サイズや解像度によって一部画面で文字が切れることがあります。
- ※ カメラテストの映像は少し遅れて表示される場合があります。
- ※ 一部アイコンの表示が崩れます。
- ※1 動画再生画面で画面が乱れることがあります。
- ※2 カメラテストを閉じる場合は、バックキーでの動作が必要です。
- ※3 Wi-Fi Directによる接続機能がありません。