

・アプリの最新バージョンは、1.9.0です。Android OS 11以前のバージョンをお使いの場合、最新のアプリがご利用いただけません。

OSのバージョンアップを実施ください。お使いの機種に対し、新しいOSが提供されていない場合にはアプリを最新バージョンにアップデートする事はできませんが、今までご利用いただいたアプリは、そのままお使いいただけます。

・適合評価はリスト上部の更新日時点での最新バージョンのアプリで実施しております。それ以降にリリースされたバージョンでは、うまく動作しない場合がございますので予めご容赦ください。

通信会社	メーカー	型番	O S	DR Viewer S	
docomo	FCNT	F-51C	13.0	○	
docomo	Google	G82U8	14.0	○	
docomo	Google	Google Pixel 8a	14.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51D	14.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51E	14.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-52D	14.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-52E	14.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53D	14.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53E	14.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-54C	14.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-55C	14.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-56C	14.0	○	
docomo	SHARP	SH-51C	14.0	○	
docomo	SHARP	SH-52C	14.0	○	
docomo	SHARP	SH-52D	14.0	○	
docomo	SHARP	SH-53C	14.0	○	
docomo	SHARP	SH-53D	14.0	○	
docomo	SHARP	SH-54D	14.0	○	
docomo	SONY	SO-51C	14.0	○	
docomo	SONY	SO-52C	14.0	○	
docomo	SONY	SO-53C	14.0	○	
docomo	SONY	SO-54C	14.0	○	
au	Google	G82U8	14.0	○	
au	Google	Google Pixel 8a	14.0	○	
au	KYOCERA	KYG03	14.0	○	
au	OPPO	OPG04	13.0	○	

au	SAMSUNG	SCG16	14.0	○	
au	SAMSUNG	SCG17	14.0	○	
au	SAMSUNG	SCG18	14.0	○	
au	SAMSUNG	SCG19	14.0	○	
au	SAMSUNG	SCG20	14.0	○	
au	SAMSUNG	SCG21	14.0	○	
au	SAMSUNG	SCG24	14.0	○	
au	SAMSUNG	SCG25	14.0	○	
au	SAMSUNG	SCG26	14.0	○	
au	SAMSUNG	SCG27	14.0	○	
au	SHARP	SHG08	14.0	○	
au	SHARP	SHG10	14.0	○	
au	SHARP	SHG11	14.0	○	
au	SHARP	SHG12	14.0	○	
au	SONY	SOG06	14.0	○	
au	SONY	SOG07	14.0	○	
au	SONY	SOG08	14.0	○	
au	SONY	SOG09	14.0	○	
au	Xiaomi	XIG04	14.0	○	※4
au	Xiaomi	XIG05	14.0	○	※4
SoftBank	Google	G82U8	14.0	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 8a	14.0	○	
SoftBank	motorola	XT2323-7	13.0	○	
SoftBank	OPPO	A3020P	14.0	○	
SoftBank	SHARP	A202SH	14.0	○	
SoftBank	SHARP	A208SH	14.0	○	
SoftBank	SHARP	A302SH-s	14.0	○	
SoftBank	SHARP	LP-02	14.0	○	
SoftBank	SHARP	LP-03	14.0	○	
SoftBank	SONY	A201SO	14.0	○	
SoftBank	SONY	A202SO	14.0	○	
SoftBank	SONY	A204SO	14.0	○	
SoftBank	Xiaomi	A301XM	14.0	○	※4
SoftBank	Xiaomi	A401XM	14.0	○	※4

SoftBank	ZTE Corporation	A303ZT	13.0	☐	
SoftBank	KYOCERA	A301KC	13.0	☐	

通信会社	メーカー	型番	O S	DR Viewer S	
docomo	KYOCERA	KY-51B	12.0	○	
docomo	FCNT	F-51B	13.0	○	
docomo	Google	Pixel 8	14.0	○	
docomo	Google	Pixel 8 Pro	14.0	×	
docomo	Google	Pixel Fold	14.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-54D	14.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-55D	14.0	○	
docomo	SHARP	SH-51D	14.0	○	
docomo	SHARP	SH-52D	13.0	○	
docomo	SHARP	SH-53D	13.0	○	
docomo	SHARP	SH-54D	13.0	○	
docomo	SONY	SO-51D	14.0	○	
docomo	SONY	SO-52D	14.0	○	
docomo	SONY	SO-53D	14.0	○	
au	Google	Pixel 6a	14.0	○	
au	Google	Pixel 7	14.0	○	
au	Google	Pixel 7 Pro	14.0	○	
au	Google	Pixel 8	14.0	○	
au	Google	Pixel 8 Pro	14.0	×	
au	Google	Pixel Fold	14.0	○	
au	KYOCERA	KYG03	13.0	○	
au	SAMSUNG	SCG22	14.0	○	
au	SAMSUNG	SCG23	14.0	○	
au	SHARP	SHG11	13.0	○	
au	SONY	SOG10	14.0	○	
au	SONY	SOG11	14.0	○	
au	SONY	SOG12	14.0	○	
au	Xiaomi	XIG03	14.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 6a	14.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 7	14.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 7 Pro	14.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 8	14.0	○	

SoftBank	Google	Pixel 8 Pro	14.0	×	
SoftBank	Google	Pixel Fold	14.0	○	
SoftBank	OPPO	A302OP	13.0	○	
SoftBank	SHARP	A301SH	14.0	○	
SoftBank	SHARP	A302SH-s	13.0	○	
SoftBank	SONY	A301SO	14.0	○	
SoftBank	SONY	A302SO	14.0	○	
SoftBank	Xiaomi	A201XM	13.0	○	

通信会社	メーカー	型番	O S	DR Viewer S	
docomo	FCNT	F-51C	12.0	○	
docomo	Google	Pixel 7a	13.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-56B	13.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53D	13.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53C	13.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53B	13.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-52D	13.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-52C	13.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51D	13.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51C	13.0	○	
docomo	SHARP	SH-54B	13.0	○	
docomo	SHARP	SH-53C	13.0	○	
docomo	SHARP	SH-52C	13.0	○	
docomo	SHARP	SH-51C	13.0	○	
docomo	SHARP	SH-51B	13.0	○	
docomo	SONY	SO-53C	13.0	○	
docomo	SONY	SO-53B	13.0	○	
docomo	SONY	SO-52B	13.0	○	
docomo	SONY	SO-51B	13.0	○	
au	FCNT	FCG01	13.0	○	
au	Google	Pixel 7a	13.0	○	
au	OPPO	OPG03	13.0	○	
au	SAMSUNG	SCG21	13.0	○	
au	SAMSUNG	SCG20	13.0	○	
au	SAMSUNG	SCG19	13.0	○	
au	SAMSUNG	SCG18	13.0	○	
au	SAMSUNG	SCG15	13.0	○	
au	SAMSUNG	SCG14	13.0	○	
au	SAMSUNG	SCG13	13.0	○	
au	SAMSUNG	SCG12	13.0	○	
au	SHARP	SHG10	13.0	○	
au	SHARP	SHG08	13.0	○	

au	SHARP	SHG07	13.0	○	
au	SHARP	SHG06	13.0	○	
au	SHARP	SHG05	13.0	○	
au	SHARP	SHG04	13.0	○	
au	SONY	SOG08	13.0	○	
au	SONY	SOG05	13.0	○	
au	SONY	SOG04	13.0	○	
au	SONY	SOG03	13.0	○	
au	Xiaomi	XIG02	13.0	○	
SoftBank	FCNT	A101FC	13.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 7a	13.0	○	
SoftBank	SHARP	LP-02	13.0	○	
SoftBank	SHARP	LP-01	13.0	○	
SoftBank	SHARP	A208SH	13.0	○	
SoftBank	SHARP	A202SH	13.0	○	
SoftBank	SHARP	A102SH	13.0	○	
SoftBank	SHARP	A101SH	13.0	○	
SoftBank	Xiaomi	A201XM	12.0	○	
SoftBank	Xiaomi	A101XM	13.0	○	
SoftBank	BALMUDA	A101BM	12.0	○	

通信会社	メーカー	型番	O S	DR Viewer S	
docomo	FCNT	F-41B	12.0	○	
docomo	FCNT	F-52A	12.0	○	
docomo	LG	L-52A	12.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-54C	13.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-55C	13.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-56C	13.0	○	
docomo	SHARP	SH-51B	12.0	○	
docomo	SHARP	SH-51C	12.0	○	
docomo	SHARP	SH-52C	12.0	○	
docomo	SHARP	SH-53C	12.0	○	
docomo	SONY	SO-51C	13.0	○	
docomo	SONY	SO-52C	13.0	○	
docomo	SONY	SO-54C	13.0	○	
docomo	SONY	SO-53C	12.0	○	
au	Google	Pixel 6a	13.0	○	
au	Google	Pixel 7	13.0	○	
au	Google	Pixel 7 Pro	13.0	○	
au	Google	GR1YH	13.0	○	
au	KYOCERA	KYG01	12.0	○	
au	OPPO	OPG04	12.0	○	
au	SAMSUNG	SCG16	13.0	○	
au	SAMSUNG	SCG17	13.0	○	
au	SAMSUNG	SCG18	12.0	○	
au	SHARP	SHG04	12.0	○	
au	SHARP	SHG05	12.0	○	
au	SHARP	SHG08	12.0	○	
au	SHARP	SHG09	12.0	○	
au	SHARP	SHG10	12.0	○	
au	SONY	SOG06	13.0	○	
au	SONY	SOG07	13.0	○	
au	SONY	SOG09	13.0	○	
au	SONY	SOG08	12.0	○	

SoftBank	Google	G4S1M	13.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 6a	13.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 7	13.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 7 Pro	13.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 6 Pro	13.0	○	
SoftBank	SHARP	A202SH	12.0	○	
SoftBank	SHARP	A208SH	12.0	○	
SoftBank	SHARP	LEITZ PHONE 2	12.0	○	
SoftBank	SONY	A201SO	13.0	○	
SoftBank	SONY	A202SO	13.0	○	
SoftBank	SONY	A204SO	13.0	○	
SoftBank	Xiaomi	A001XM	12.0	○	
SoftBank	Xiaomi	A101XM	12.0	○	

通信会社	メーカー	型番	O S	DR Viewer S	
docomo	FCNT	F-52B	11.0	×	
docomo	FCNT	F-51B	12.0	○	
docomo	KYOCERA	KY-51B	11.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-56B	12.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-54A	12.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53C	12.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53A	12.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-52A	12.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51B	12.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51C	12.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-52C	12.0	○	
docomo	SHARP	SH-41A	12.0	○	
docomo	SHARP	SH-53A	12.0	○	
docomo	SHARP	SH-54B	12.0	○	
docomo	SONY	SO-52B	12.0	○	
docomo	SONY	SO-41B	12.0	○	
au	FCNT	FCG01	12.0	○	
au	OPPO	OPG02	12.0	○	
au	SAMSUNG	SCG08	12.0	○	
au	SAMSUNG	SCG07	12.0	○	
au	SAMSUNG	SCG15	12.0	○	
au	SAMSUNG	SCG06	12.0	○	
au	SAMSUNG	SCG02	12.0	○	
au	SAMSUNG	SCG09	12.0	○	
au	SAMSUNG	SCG13	12.0	○	
au	SAMSUNG	SCG14	12.0	○	
au	SAMSUNG	SCG04	12.0	○	
au	SHARP	SHG03	12.0	○	
au	SHARP	SHG07	12.0	○	
au	SHARP	SHG06	12.0	○	
au	SONY	SOG04	12.0	○	
SoftBank	FCNT	A101FC	12.0	○	

SoftBank	SHARP	A101SH	12.0	○	
SoftBank	SHARP	A004SH	12.0	○	
SoftBank	SHARP	A102SH	12.0	○	
SoftBank	SHARP	LP-01	12.0	○	
SoftBank	SHARP	A201SH	12.0	○	
SoftBank	SONY	A101SO	12.0	○	
SoftBank	Xiaomi	A101XM	11.0	○	

通信会社	メーカー	型番	O S	DR Viewer S	
docomo	Fujitsu	F-41A	11.0	○	
docomo	LG	L-41A	11.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-52B	12.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53B	12.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-42A	11.0	○	
docomo	SHARP	SH-51B	11.0	○	
docomo	SHARP	SH-54B	11.0	○	
docomo	SONY	SO-51B	12.0	○	
docomo	SONY	SO-53B	12.0	○	
docomo	SONY	SO-52B	11.0	○	
au	Google	Pixel 6	12.0	○	
au	KYOCERA	KYV48	11.0	○	
au	OPPO	OPG03	12.0	○	
au	OPPO	OPG02	11.0	○	
au	SAMSUNG	SCG10	12.0	○	
au	SAMSUNG	SCG12	12.0	○	
au	SAMSUNG	SCV49	11.0	○	
au	SHARP	SHG04	11.0	○	
au	SHARP	SHG05	11.0	○	
au	SHARP	SHV46	11.0	○	
au	SONY	SOG03	12.0	○	
au	SONY	SOG05	12.0	○	
au	SONY	SOG04	11.0	○	
au	Xiaomi	XIG02	12.0	○	
au	ZTE	ZTG01	11.0	○	
Softbank	Google	G025H	12.0	○	
Softbank	Google	G025M	12.0	○	
Softbank	Google	G4S1M	12.0	○	
Softbank	Google	G5NZ6	12.0	○	
Softbank	Google	Pixel 6 Pro	12.0	○	
Softbank	LG	A001LG	11.0	○	
Softbank	OPPO	A102OP	11.0	○	

Softbank	SHARP	901SH	11.0	○	
Softbank	SHARP	A101SH	11.0	○	
Softbank	SHARP	A102SH	11.0	○	
Softbank	SHARP	LP-01	11.0	○	
Softbank	SONY	A101SO	12.0	○	
Softbank	SONY	A103SO	12.0	○	
Softbank	BALMUDA	A101BM	11.0	○	

通信会社	メーカー	型番	O S	DR Viewer S	
docomo	Fujitsu	F-41B	11.0	○	
docomo	Fujitsu	F-52A	11.0	○	
docomo	LG	L-51A	11.0	○	
docomo	LG	L-52A	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-01M	11.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-03L	11.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-04L	11.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-41A	11.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51A	11.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51B	11.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-54A	11.0	○	
docomo	SHARP	SH-01M	11.0	○	
docomo	SHARP	SH-02M	11.0	○	
docomo	SHARP	SH-04L	11.0	○	
docomo	SHARP	SH-51A	11.0	○	
docomo	SHARP	SH-53A	11.0	○	
docomo	Sony	SO-01M	11.0	○	
docomo	Sony	SO-03L	11.0	○	
docomo	Sony	SO-41A	11.0	○	
docomo	Sony	SO-41B	11.0	○	
au	KYOCERA	KYG01	11.0	○	
au	SAMSUNG	SCG01	11.0	○	
au	SAMSUNG	SCG04	11.0	○	
au	SAMSUNG	SCG07	11.0	○	
au	SAMSUNG	SCG08	11.0	○	
au	SAMSUNG	SCG09	11.0	○	
au	SAMSUNG	SCV45	11.0	○	
au	SAMSUNG	SCV47	11.0	○	
au	SAMSUNG	SCV48	11.0	○	
au	SHARP	SHG01	11.0	○	
au	SHARP	SHG02	11.0	○	
au	SHARP	SHG03	11.0	○	

au	SHARP	SHV45	11.0	○	
au	SHARP	SHV47	11.0	○	
au	SHARP	SHV48	11.0	○	
au	Sony	SOG01	11.0	○	
au	Sony	SOV40	11.0	○	
au	Sony	SOV41	11.0	○	
au	Sony	SOV43	11.0	○	
au	Xiaomi	XIG01	11.0	○	
Softbank	Motorola	XT2071-4	11.0	○	
Softbank	OPPO	A001OP	11.0	○	
Softbank	SHARP	906SH	11.0	○	
Softbank	SHARP	908SH	11.0	○	
Softbank	SHARP	A002SH	11.0	○	
Softbank	SHARP	A004SH	11.0	○	
Softbank	Xiaomi	A001XM	10.0	○	

通信会社	メーカー	型番	O S	DR Viewer S	
docomo	Fujitsu	F-41A	10.0	○	
docomo	Fujitsu	F-51A	10.0	○	
docomo	Fujitsu	F-02L	10.0	○	
docomo	Fujitsu	F-42A	10.0	×	※3
docomo	Google	Pixel 3a	11.0	○	
docomo	LG	L-01L	10.0	○	
docomo	LG	L-41A	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-02M	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-41A	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-52A	11.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-42A	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53A	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-54A	10.0	○	
docomo	SHARP	SH-02M	10.0	○	
docomo	SHARP	SH-41A	11.0	○	
docomo	Sony	SO-02L	10.0	○	
docomo	Sony	SO-51A	11.0	○	
docomo	Sony	SO-41A	10.0	○	
docomo	Sony	SO-52A	11.0	○	
au	HUAWEI	HWV33	10.0	○	
au	KYOCERA	KYV45	10.0	○	
au	KYOCERA	KYV48	10.0	○	
au	OPPO	OPG01	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCV44	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCV46	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCV48	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCG02	11.0	○	
au	SAMSUNG	SCG04	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCG06	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCG07	10.0	○	
au	SHARP	SHV43	10.0	○	
au	SHARP	SHV45	10.0	○	

au	SHARP	SHV48	10.0	○	
au	SHARP	SHG02	10.0	○	
au	Sony	SOV43	10.0	○	
au	Sony	SOG02	11.0	○	
au	Xiaomi	XIG01	10.0	○	
au	ZTE	ZTG01	10.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 3a	11.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 3a XL	11.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 4	11.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 4a	11.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 4a (5G)	11.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 4 XL	11.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 5	11.0	○	
SoftBank	LG	LG K50	10.0	○	
SoftBank	LG	A001LG	10.0	○	
SoftBank	OPPO	A001OP	10.0	○	
SoftBank	SHARP	A002SH	10.0	○	
SoftBank	SHARP	A001SH	10.0	○	
SoftBank	Sony	A002SO	11.0	○	

通信会社	メーカー	型番	O S	DR Viewer S	
docomo	LG	L-51A	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-01L	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51A	10.0	○	
docomo	SHARP	SH-03K	10.0	○	
docomo	SHARP	SH-01M	10.0	○	
docomo	SHARP	SH-51A	10.0	○	
docomo	Sony	SO-05K	10.0	○	
docomo	Sony	SO-04K	10.0	○	
docomo	Sony	SO-01L	10.0	○	
au	KYOCERA	KYV46	10.0	○	
au	KYOCERA	KYV47	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCV40	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCV41	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCV42	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCV47	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCG01	10.0	○	
au	SHARP	SHV44	10.0	○	
au	SHARP	SHV46	10.0	○	
au	SHARP	SHV47	10.0	○	
au	SHARP	SHG01	10.0	○	
au	Sony	SOV38	10.0	○	
au	Sony	SOV39	10.0	○	
au	Sony	SOV42	10.0	○	
au	Sony	SOG01	10.0	○	
SoftBank	HUAWEI	Mate 20 Pro	10.0	○	
SoftBank	LG	901LG	10.0	○	
SoftBank	SHARP	706SH	10.0	○	
SoftBank	SHARP	android one S5	10.0	○	
SoftBank	SHARP	801SH	10.0	○	
SoftBank	SHARP	803SH	10.0	○	
SoftBank	SHARP	808SH	10.0	○	
SoftBank	SHARP	901SH	10.0	○	

SoftBank	SHARP	906SH	10.0	○	
SoftBank	SHARP	908SH	10.0	○	
SoftBank	Sony	801SO	10.0	○	
SoftBank	ZTE	902ZT	10.0	○	

通信会社	メーカー	型番	O S	DR Viewer S	
docomo	Fujitsu	F-01K	9.0	○	
docomo	Fujitsu	F-02L	9.0	○	
docomo	Google	Pixel 3	10.0	○	
docomo	Google	Pixel 3 XL	10.0	○	
docomo	Google	Pixel 3a	10.0	○	
docomo	HUAWEI	HW-01K	9.0	○	
docomo	HUAWEI	HW-02L	9.0	○	
docomo	LG	L-03K	9.0	○	
docomo	LG	L-01L	9.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-02L	9.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-03L	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-04L	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-01M	10.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-02M	9.0	○	
docomo	SHARP	SH-01K	9.0	○	
docomo	SHARP	SH-04L	10.0	○	
docomo	SHARP	SH-02M	9.0	○	
docomo	Sony	SO-04J	9.0	○	
docomo	Sony	SO-02L	9.0	○	
docomo	Sony	SO-03L	10.0	○	
docomo	Sony	SO-01M	10.0	○	
au	HTC	HTV33	9.0	○	
au	HUAWEI	HWV32	9.0	○	
au	HUAWEI	HWV33	9.0	○	
au	KYOCERA	KYV46	9.0	○	
au	SAMSUNG	SCV43	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCV45	10.0	○	
au	SAMSUNG	SCV46	9.0	○	
au	SAMSUNG	SCV44	9.0	○	
au	SHARP	SHV40	9.0	○	
au	SHARP	SHV43	9.0	○	
au	SHARP	SHV45	9.0	○	

au	Sony	SOV40	10.0	○	
au	Sony	SOV41	10.0	○	
au	Sony	SOV42	9.0	○	
SoftBank	Fujitsu	801FJ	9.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 3	10.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 3 XL	10.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 3a	10.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 3a XL	10.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 4	10.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 4 XL	10.0	○	
SoftBank	HTC	601HT	9.0	○	
SoftBank	HUAWEI	704HW	9.0	○	
SoftBank	LG	LGK50	9.0	○	
SoftBank	Sony	802SO	10.0	○	
SoftBank	Sony	901SO	10.0	○	

通信会社	メーカー	型番	O S	DR Viewer S	
docomo	Fujitsu	F-01L	8.1	×	
docomo	Fujitsu	F-04K	9.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-02J	9.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-03J	9.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-01K	9.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-02K	9.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-03K	9.0	○	
docomo	SAMSUNG	SC-01L	9.0	○	
docomo	SHARP	SH-01L	9.0	○	
docomo	Sony	SO-01K	9.0	○	
docomo	Sony	SO-02K	9.0	○	
au	KYOCERA	KYV45	9.0	○	
au	KYOCERA	KYF39	5.1	×	
au	SAMSUNG	SCV36	9.0	○	
au	SAMSUNG	SCV35	9.0	○	
au	SAMSUNG	SCV37	9.0	○	
au	SAMSUNG	SCV38	9.0	○	
au	SAMSUNG	SCV39	9.0	○	
au	SAMSUNG	SCV40	9.0	○	
au	SAMSUNG	SCV41	9.0	○	
au	SAMSUNG	SCV42	9.0	○	
au	SHARP	SHV39	9.0	○	
au	SHARP	SHV43	9.0	○	
au	SHARP	SHV44	9.0	○	
au	Sony	SOV36	9.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 3a	9.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 3a XL	9.0	○	
SoftBank	HUAWEI	703HW (BLA-L09)	9.0	○	
SoftBank	HUAWEI	HUAWEI Mate 20 Pro	9.0	○	
SoftBank	SHARP	605SH	9.0	○	
SoftBank	SHARP	androidone S5	9.0	○	
SoftBank	SHARP	801SH	9.0	○	

SoftBank	SHARP	803SH	9.0	○	
SoftBank	SHARP	808SH	9.0	○	
SoftBank	Sony	701SO	9.0	○	

通信会社	メーカー	型番	O S	DR Viewer S	
docomo	FUJITSU	F-01J	8.1	×	
docomo	FUJITSU	F-01K	8.1	×	
docomo	FUJITSU	F-04K	8.1	×	
docomo	Google	Pixel 3	9.0	○	
docomo	Google	Pixel 3 XL	9.0	○	
docomo	HUAWEI	HW-01K	8.1	○	
docomo	LG	L-01J	8.0	○	
docomo	LG	L-03K	8.1	○	
docomo	samsung	SC-02J	8.0	○	
docomo	samsung	SC-03J	8.0	○	
docomo	samsung	SC-04J	8.0	○	
docomo	samsung	SC-01K	8.0	○	
docomo	samsung	SC-02K	8.0	○	
docomo	samsung	SC-03K	8.0	○	※1
docomo	samsung	SC-01L	8.1	○	
docomo	samsung	SC-02L	8.1	○	
docomo	SHARP	SH-02J	8.0	○	
docomo	SHARP	SH-01K	8.0	○	
docomo	SHARP	SH-03K	9.0	○	
docomo	Sony	SO-01J	8.0	○	※2
docomo	Sony	SO-02J	8.0	○	
docomo	Sony	SO-03J	8.0	○	
docomo	Sony	SO-04J	9.0	○	
docomo	Sony	SO-03K	9.0	○	
docomo	Sony	SO-05K	9.0	○	
docomo	Sony	SO-04K	9.0	○	
docomo	Sony	SO-01L	9.0	○	
docomo	ZTE	MO-01K	8.0	×	
docomo	ZTE	Z-01K	8.1	×	
au	HTC	HTV33	8.0	○	
au	HUAWEI	HWV31	8.0	○	
au	HUAWEI	HWV32	8.0	○	

au	KYOCERA	KYV41	8.1	○	
au	LG	LGV36	8.1	○	
au	samsung	SCV36	8.0	○	
au	samsung	SCV35	8.0	○	
au	samsung	SCV37	8.0	○	
au	samsung	SCV38	9.0	○	
au	samsung	SCV39	9.0	○	
au	samsung	SCV40	8.1	○	
au	SHARP	SHV37	8.0	○	
au	SHARP	SHV38	8.0	○	
au	SHARP	SHV40	8.0	○	
au	SHARP	SHV42	9.0	○	
au	SHARP	SHV43	8.1	○	
au	Sony	SOV34	8.0	○	
au	Sony	SOV35	8.0	○	
au	Sony	SOV37	9.0	○	
au	Sony	SOV38	9.0	○	
au	Sony	SOV39	9.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 3	9.0	○	
SoftBank	Google	Pixel 3 XL	9.0	○	
SoftBank	HTC	601HT	8.0	○	
SoftBank	HUAWEI	703HW	8.0	○	
SoftBank	HUAWEI	704HW	8.0	○	
SoftBank	KYOCERA	704KC	8.1	○	
SoftBank	SHARP	SG603SH	8.0	○	
SoftBank	SHARP	S3	9.0	○	
SoftBank	SHARP	706SH	9.0	○	
SoftBank	SHARP	704SH	8.0	○	
SoftBank	SONY	602SO	8.0	○	
SoftBank	Sony	702SO	9.0	○	
SoftBank	Sony	801SO	9.0	○	

通信会社	メーカー	型番	O S	DR Viewer S	
docomo	FUJITSU	F-02G	5.0	○	
docomo	FUJITSU	F-04G	6.0	○	
docomo	FUJITSU	F-01H	6.0	○	
docomo	FUJITSU	F-02H	6.0	○	
docomo	FUJITSU	F-03H	6.0	○	
docomo	FUJITSU	F-03H	7.1	○	
docomo	FUJITSU	F-01J	7.1	×	
docomo	FUJITSU	F-04J	6.0	×	
docomo	FUJITSU	F-05J	7.1	○	
docomo	FUJITSU	F-01K	7.1	×	
docomo	FUJITSU	F-03K	7.1	×	
docomo	LGE	DM-01G	5.0	○	
docomo	LG	DM-02H	6.0	○	
docomo	LG	DM-01K	7.1	○	
docomo	LG	Nexus 5X	7.1	○	
docomo	LG	L-01J	7.0	○	
docomo	LG	L-01K	8.0	○	
docomo	LG	L-02K	8.0	○	
docomo	samsung	SC-01G	6.0	○	
docomo	samsung	SC-02G	6.0	○	
docomo	samsung	SC-04G	6.0	○	
docomo	samsung	SC-04G	7.0	○	
docomo	samsung	SC-05G	6.0	○	
docomo	samsung	SC-05G	7.0	○	
docomo	samsung	SC-01H	5.1	○	※1
docomo	samsung	SC-02H	6.0	○	
docomo	samsung	SC-02H	7.0	○	
docomo	samsung	SC-02J	7.0	○	
docomo	samsung	SC-03J	7.0	○	
docomo	samsung	SC-04J	7.0	○	
docomo	samsung	SC-01K	7.1	○	
docomo	SHARP	DM-01H	5.1	○	

docomo	SHARP	DM-01J	6.0	○	
docomo	SHARP	SH-01G	5.0	○	
docomo	SHARP	SH-02G	4.4	○	
docomo	SHARP	SH-03G	6.0	○	
docomo	SHARP	SH-03G	7.0	○	
docomo	SHARP	SH-04G	5.0	○	
docomo	SHARP	SH-01H	6.0	○	
docomo	SHARP	SH-02H	6.0	○	
docomo	SHARP	SH-04H	7.0	○	
docomo	SHARP	SH-02J	7.0	○	
docomo	SHARP	SH-03J	7.1	○	
docomo	SHARP	SH-03J	8.0	○	
docomo	SHARP	SH-01K	7.1	○	
docomo	Sony	SO-01G	6.0	○	
docomo	Sony	SO-02G	6.0	○	
docomo	Sony	SO-03G	6.0	○	
docomo	Sony	SO-03G	7.0	○	
docomo	Sony	SO-04G	6.0	○	
docomo	Sony	SO-01H	6.0	○	
docomo	Sony	SO-01H	7.0	○	
docomo	Sony	SO-02H	6.0	○	
docomo	Sony	SO-02H	7.0	○	
docomo	Sony	SO-03H	6.0	○	
docomo	Sony	SO-03H	7.0	○	
docomo	Sony	SO-04H	6.0	○	
docomo	Sony	SO-04H	7.0	○	
docomo	Sony	SO-01J	7.0	○	
docomo	Sony	SO-02J	7.0	○	
docomo	Sony	SO-03J	7.1	○	
docomo	Sony	SO-04J	7.1	○	
docomo	Sony	SO-01K	8.0	○	
docomo	Sony	SO-02K	8.0	○	
docomo	ZTE	MO-01J	6.0	○	
docomo	ZTE	MO-01J	7.1	○	

docomo	ZTE	MO-01K	7.1	×	
docomo	ZTE	Z-01K	7.1	○	
au	HTC	HTV31	5.0	○	
au	HTC	HTV31	6.0	○	
au	HTC	HTV32	6.0	○	
au	HTC	HTV32	7.0	○	
au	HTC	HTV33	7.1	○	
au	HUAWEI	HWV31	7.0	○	
au	KYOCERA	KYL23	4.4	×	
au	KYOCERA	KYV31	4.4	○	
au	KYOCERA	KYV32	4.4	○	
au	KYOCERA	KYV33	4.4	○	
au	KYOCERA	KYV34	5.1	○	
au	KYOCERA	KYV35	6.0	○	
au	KYOCERA	KYV36	5.1	○	
au	KYOCERA	KYV37	5.1	○	
au	KYOCERA	KYV38	6.0	○	
au	KYOCERA	KYV39	6.0	○	
au	KYOCERA	KYV40	7.0	○	
au	KYOCERA	KYV41	7.1	○	
au	KYOCERA	KYV42	7.1	○	
au	KYOCERA	KYV43	7.1	○	
au	KYOCERA	KYV44	8.0	○	
au	LG	LGV31	5.0	○	
au	LG	LGV32	6.0	○	
au	LG	LGV32	6.0	○	
au	LG	LGV33	6.0	○	
au	LG	LGV33	7.0	○	
au	LG	LGV34	7.0	○	
au	LG	LGV35	8.0	○	
au	samsung	SCL24	6.0	○	
au	samsung	SCV31	6.0	○	
au	samsung	SCV31	7.0	○	
au	samsung	SCV32	6.0	○	

au	samsung	SCV32	7.0	○	
au	samsung	SCV33	6.0	○	
au	samsung	SCV33	7.0	○	
au	samsung	SCV35	7.0	○	
au	samsung	SCV36	7.0	○	
au	samsung	SCV37	7.1	○	
au	SHARP	SHV31	4.4	○	
au	SHARP	SHV32	6.0	○	
au	SHARP	SHV33	6.0	○	
au	SHARP	SHV33	7.0	○	
au	SHARP	SHV34	6.0	○	
au	SHARP	SHV34	7.0	○	
au	SHARP	SHV35	6.0	○	
au	SHARP	SHV35	7.0	○	
au	SHARP	SHV36	6.0	○	
au	SHARP	SHV37	7.0	○	
au	SHARP	SHV38	7.0	○	
au	SHARP	SHV39	7.1	○	
au	SHARP	SHV39	8.0	○	
au	SHARP	SHV40	7.1	○	
au	SHARP	SHV41	8.0	○	
au	Sony	SOL26	5.0	○	
au	Sony	SOV31	6.0	○	
au	Sony	SOV31	7.0	○	
au	Sony	SOV32	6.0	○	
au	Sony	SOV32	7.0	○	
au	Sony	SOV33	6.0	○	
au	Sony	SOV33	7.0	○	
au	Sony	SOV34	7.0	○	
au	Sony	SOV35	7.1	○	
au	Sony	SOV36	8.0	○	
SoftBank	Google Inc.	Nexus 6P	7.1	○	
SoftBank	Google Inc.	Nexus 6P	8.1	○	
SoftBank	HTC	601HT	7.1	○	

SoftBank	KYOCERA	503KC	6.0	○	
SoftBank	KYOCERA	602KC	7.1	○	
SoftBank	samsung	404SC	6.0	○	
SoftBank	SHARP	SG402SH	4.4	○	
SoftBank	SHARP	403SH	5.0	○	
SoftBank	SHARP	404SH	5.0	○	
SoftBank	SHARP	SG502SH	5.1	○	
SoftBank	SHARP	SG503SH	5.1	○	
SoftBank	SHARP	506SH	6.0	○	
SoftBank	SHARP	506SH	7.0	○	
SoftBank	SHARP	509SH	6.0	○	
SoftBank	SHARP	603SH	7.0	○	
SoftBank	SHARP	605SH	7.1	○	
SoftBank	SHARP	605SH	8.0	○	
SoftBank	SHARP	606SH	7.0	○	
SoftBank	SHARP	701SH	8.0	○	
SoftBank	SHARP	SW001SH	6.0	○	
SoftBank	SHARP	S3	8.0	×	
SoftBank	Sony	401SO	5.0	○	
SoftBank	Sony	402SO	6.0	○	
SoftBank	Sony	501SO	6.0	○	
SoftBank	Sony	502SO	6.0	○	
SoftBank	Sony	502SO	7.0	○	
SoftBank	Sony	601SO	6.0	○	
SoftBank	Sony	601SO	7.0	○	
SoftBank	Sony	602SO	7.1	○	
SoftBank	Sony	701SO	8.0	○	

【制限内容】

- ※ 文字サイズや解像度によって一部画面で文字が切れることがあります。
- ※ カメラテストの映像は少し遅れて表示される場合があります。
- ※ 一部アイコンの表示が崩れます。
- ※1 動画再生画面で画面が乱れることがあります。
- ※2 カメラテストを閉じる場合は、バックキーでの動作が必要です。
- ※3 Wi-Fi Directによる接続機能がありません。
- ※4 Wi-Fi Directによる接続機能はありませんが、Wi-FiをONにし、アプリ起動後に接続するネットワーク名を選択することで接続可能です。